20100 PS
20112 PSC



- (D) **Bedienungsanleitung Aktenvernichter**
- (GB) **Operating instructions for document shredder**
- (F) **Mode d'emploi de la machine à détruire les documents**
- (E) **Instrucciones de uso del destructor de documentos**
- (I) **Istruzioni per l'uso distruttore per documenti**
- (NL) **Gebruiksaanwijzing dossiervernietiger**
- (DK) **Betjeningsvejledning dokumentmakulator**
- (S) **Bruksanvisning dokumentförstörare**
- (SF) **Käyttöohje paperisilppurille**
- (N) **Bruksanvisning makuleringsmaskin**
- (P) **Instruções de uso para o destruidor de papel**
- (TR) **Evrak imha makinası kullanma kılavuzu**
- (GUS) **Руководство по эксплуатации машины для уничтожения деловых бумаг**
- (CZ) **Návod k obsluze zařízení na znehodnocení dokumentů**
- (PL) **Instrukcja obsługi urządzenia do niszczenia dokumentów**
- (H) **Okmánymegsemmisítő használati utasítása**
- (SLV) **Navodilo za uporabo stroja za uničevanje aktov**
- (HR) **Uputa za uporabu Naprava za uništavanje akata**
- (GR) **Οδηγιες χειρισμού του καταστροφέα εγγράφων**
- (RO) **Instrucțiuni de utilizare aparat de distrus acte**
- (JAP) シュレッダー使用説明書
- (ARA) **لائحة تعليمات مفرمة الأوراق**
- (CHIN) **碎纸机的操作使用说明**

DAHLE

NERG GS geprüfte Sicherheit

CE

20100.90.1800 - 04/99 -

(D) Allgemeine Angaben
(GB) General data
(F) Données générales
(E) Datos generales
(I) Dati generali
(NL) Algemene instructies
(DK) Generelle angivelser
(S) Allmänt
(SF) Yleiset tiedot
(N) Generelle opplysninger
(P) Indicações gerais
(TR) Genel bilgiler
(GUS) Общие указания
(CZ) Všeobecné údaje
(PL) Dane ogólne
(H) Átalános adatok
(SLV) Splošni podatki
(HR) Opći podaci
(GR) Γενικά στοιχεία
(RO) Date generale
(JAP) 一般データ
(ARA) معلومات عامة
(CHIN) 概述

(D) Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden
(GB) Do not use in the vicinity of inflammable liquids or gases
(F) Ne pas utiliser à proximité de liquides inflammables ou de gaz
(E) No usar estando cerca de líquidos inflamables o de gases
(I) Non impiegare in vicinanza di liquidi o gas infiammabili
(NL) Niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen gebruiken
(DK) Må ikke benyttes i nærheden af brændbare væsker eller gasarter
(S) Får ej användas i närheten av brännbar vätska eller gas
(SF) Ei saa käyttää palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä
(N) Skal ikke brukes i nærheten av brennbar væske eller gass
(P) Não utilizar na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis
(TR) Yanıcı sıvıların veya gazların yakınında kullanmayınız
(GUS) Не использовать вблизи горючих жидкостей и газов
(CZ) Nepoužívat v blízkosti hořlavých tekutin nebo plynů
(PL) Nie użytkować w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów
(H) Ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében
(SLV) Ne uporabljati v bližini vnetljivih tekočin in plinov
(HR) Ne upotrebljavati u blizini zapaljivih tekućina ili plinova
(GR) Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε έφλεκτα υγρά ή αέρια
(RO) A nu se folosi în apropierea lichidelor inflamabile sau a gazelor
(JAP) 可燃性ガスや液体の近くで使用しないで下さい。
(ARA) لا يجوز استعمال الآلة بالقرب من السوائل القابلة للاشتعال أو بالقرب من الغازات
(CHIN) 请勿在可燃液体或者气体附近使用

(D) Nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen verwenden
(GB) Do not use in the vicinity of corrosive materials
(F) Ne pas utiliser à proximité de matières corrosives
(E) No usar estando cerca de materiales corrosivos
(I) Non impiegare in vicinanza di materiali corrosivi
(NL) Niet in de buurt van bijtende stoffen gebruiken
(DK) Må ikke anvendes i nærheden af ætsende stoffer
(S) Får ej användas i närheten av frätande ämnen
(SF) Ei saa käyttää syövyttävien aineiden läheisyydessä
(N) Skal ikke brukes i nærheten av etsende stoffer
(P) Não utilizar na proximidade de substâncias corrosivas
(TR) Aşındırıcı maddelerin yakınında kullanmayınız
(GUS) Не использовать вблизи агрессивных сред
(CZ) Nepoužívat v blízkosti leptavých látek
(PL) Nie użytkować w pobliżu środków żrących
(H) Ne használja maró anyagok közelében
(SLV) Ne uporabljati v bližini jedkih materialov
(HR) Ne upotrebljavati u blizini agresivnih materijala
(GR) Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε καυστικά υλικά
(RO) A nu se folosi în apropierea substanţelor corozive
(JAP) 腐食性物質の近くで使用しないで下さい。
(ARA) لا يجوز استعمال الآلة بالقرب من المواد الكاوية
(CHIN) 请勿在腐蚀性材料近旁使用

(D) Stecker
(GB) Plug
(F) Fiche
(E) Enchufe
(I) Spina
(NL) Stekker
(DK) Stik
(S) Kontakt
(SF) Pistoke
(N) Støpsel
(P) Ficha / Cavilha
(TR) Fiş
(GUS) Штекер
(CZ) Zástrčka
(PL) Wtyczka
(H) Dugasz
(SLV) Vtič
(HR) Utikač
(GR) Ρευματολήπτης
(RO) Stecker
(JAP) プラグ
(ARA) فيشة الكهرباء
(CHIN) 插头

(D) Bedienung
(GB) Operation
(F) Commande
(E) Uso
(I) Comando
(NL) Bediening
(DK) Betjening
(S) Handhavande
(SF) Käyttö
(N) Betjening
(P) Modo de utilização
(TR) Kullanma
(GUS) Управление
(CZ) Obsluha
(PL) Obsługa
(H) Kezelés
(SLV) Upravljanje
(HR) Rukovanje
(GR) Χειρισμός
(RO) Comanda
(JAP) 操作
(ARA) التشغيل
(CHIN) 操作使用

(D) Achtung, bei Tragen von Krawatten
(GB) Keep neck-ties clear of machine
(F) Attention, en cas de port de cravate
(E) Cuidado al llevar corbata
(I) Attenzione quando si indossano cravatte
(NL) Attentie, pas op met het dragen van stropdassen
(DK) Vær forsigtig, hvis De bærer slips
(S) Var försiktig om slips bärs
(SF) Ole varovainen kravattia käyttäessäsi
(N) Vær forsiktig hvis slips bæres
(P) Cuidado ao usar gravatas
(TR) Kravat takıyorsanız dikkat ediniz
(GUS) Внимание в случае ношения галстука!
(CZ) Pozor, při nošení kravaty
(PL) Uwaga, przy noszeniu krawatów
(H) Vigyázat nyakkendő viselése esetén
(SLV) Pozor, če nosite kravato
(HR) Pozor kod nošenja kravate
(GR) Προσοχή όταν φοράτε γραβάτα
(RO) Atenţie, dacă purtaţi cravată
(JAP) ネクタイ使用の際は注意
(ARA) انتبه عند لبس ربطة العنق الطويلة
(CHIN) 戴领带的使用者请注意

(D) Achtung, bei langen offenen Haaren
(GB) Keep long hair clear of machine
(F) Attention aux cheveux longs détachés
(E) Cuidado con el pelo largo y suelto
(I) Attenzione con capelli lunghi sciolti
(NL) Attentie, pas op met lange, loshangende haren
(DK) Vær forsigtig ved langt, løsthængende hår
(S) Var försiktigt med långt utslaget hår
(SF) Ole varovainen pitkien, vapaiden hiusten yhteydessä.
(N) Vær forsiktig med langt utslått hår
(P) Cuidado com os cabelos soltos e compridos
(TR) Uzun açık saçlarda dikkat ediniz
(GUS) Внимание! Опасность втягивания длинных распущенных волос
(CZ) Pozor, při dlouhých rozpuštěných vlasech
(PL) Uwaga, przy długich rozpuszczonych włosach
(H) Vigyázat hosszú, kibontott haj esetén
(SLV) Pozor pri dolgih razpuščenih laseh
(HR) Pažnja kod duge raspuštene kose
(GR) Προσοχή σε μακριά ανοιχτά μαλιά
(RO) Atenţie, dacă purtaţi păr lung
(JAP) 長髪の際には注意
(ARA) انتبه إذا كان الشعر طويل وغير مربوط
(CHIN) 留长发的使用者请注意

(D) Keine Disketten oder Cassetten einführen!
(GB) Do not insert diskettes or cassettes
(F) Ne pas introduire de disquettes ou de cassettes !
(E) ¡No introduzca disquetes ni casetes!
(I) Non introdurre dischetti o cassette!
(NL) Geen diskettes of cassettes in het toestel doen!
(DK) Før ikke disketter eller kassetter ind!
(S) För inte in en diskett eller kassett!
(SF) Älä työnnä koneeseen levykkeitä tai kasetteja!
(N) Ikke sett inn disketter eller kassetter!
(P) Não introduzir disquetes ou cassetes!
(TR) Disket veya kaset sokmayınız!
(GUS) Не вводить дискеты или кассеты!
(CZ) Nevsunovat diskety nebo kazety!
(PL) Nie wkładać dyskietek i kaset!
(H) Ne tegyen be floppy-lemezt vagy kazettát!
(SLV) Vstavljati ne smete disket ali kaset!
(HR) Ne uvoditi diskete ili kazete!
(GR) Μην ρίχνετε μέσα δισκέτες ή κασέτες!
(RO) Nu introduceți dischete sau casete!
(JAP) フロッピー・ディスクやカセットを挿入しないで下さい。
(ARA) لا تحاول ادخال قرص او علبة!
(CHIN) 勿放入磁盘或者磁带

(D) Achtung, automatischer Anlauf
(GB) Warning! Automatic start
(F) Attention, démarrage automatique
(E) Cuidado, marcha automática
(I) Attenzione, avvio automatico
(NL) Attentie, automatische start
(DK) Pas på! Apparatet starter automatisk
(S) Varning, automatisk start
(SF) Varo, automaattinen käynnistys
(N) Advarsel, automatisk start
(P) Cuidado com o arranque de partida automático
(TR) Dikkat, otomatik çalışmaya geçme
(GUS) Внимание! Автоматический пуск
(CZ) Pozor, při automatickém rozběhu
(PL) Uwaga, automatyczne uruchamianie
(H) Vigyázat, automatikus indulás
(SLV) Pozor, avtomatski zagon
(HR) Pozor, automatski polazni rad
(GR) Προσοχή, αυτόματη εκκίνηση
(RO) Atenție, pornire automată
(JAP) 自動スタート時に注意
(ARA) انتبه, بداية التشغيل التلقائي
(CHIN) 注意，自动开机



(D) in Bereitschaft
(GB) Standby
(F) prêt
(E) En disposición
(I) Stand-by
(NL) Gereed voor gebruik
(DK) Driftskla
(S) Stand-by
(SF) Valmiustila
(N) Stand-by
(P) Em preparação
(TR) Çalışmaya hazır
(GUS) в состоянии готовности
(CZ) v pohotovosti
(PL) w stanie gotowości
(H) Készenlétben
(SLV) v stanju pripravljenosti
(HR) u pripravnosti
(GR) Σε ετοιμότητα
(RO) în stand-by
(JAP) 待機中
(ARA) في حالة الاستعداد
(CHIN) 待机状态



(D) In Betrieb
(GB) In operation
(F) en marche
(E) En funcionamiento
(I) In funzione
(NL) In werking gesteld
(DK) Drift
(S) I drift
(SF) Toiminta
(N) I drift
(P) Em funcionamento
(TR) Çalışır durumda
(GUS) в работе
(CZ) v provozu
(PL) w ruchu
(H) Üzemben
(SLV) v obratovanju
(HR) u pogonu
(GR) Σε λειτουργία
(RO) în stare de funcționare
(JAP) 作動中
(ARA) في حالة التشغيل
(CHIN) 运行状态







(D) Wartung
(GB) Maintenance
(F) Entretien
(E) Mantenimiento
(I) Manutenzione
(NL) Onderhoud
(DK) Vedligeholdelse
(S) Skötsel
(SF) Huolto
(N) Vedlikehold
(P) Manutenção
(TR) Bakım
(GUS) Обслуживание
(CZ) Údržba
(PL) Obsługa techniczna
(H) Karbantartás
(SLV) Vzdrževanje
(HR) Održavanje
(GR) Συντήρηση
(RO) Întreținere
(JAP) 保守
(ARA) الصيانة
(CHIN) 维护保养

(D) Ölen
(GB) Lubricate
(F) Graisser
(E) Lubricar
(I) Oliare
(NL) Smeren
(DK) Smør med olie
(S) Smörj
(SF) Öljytään
(N) Smøring
(P) Olear
(TR) Yağlayınız
(GUS) Смазать
(CZ) Promazat olejem
(PL) Olejenie
(H) Olajozni
(SLV) Naoljiti
(HR) Nauljiti
(GR) Λάδωμα
(RO) A se unge
(JAP) オイル注入
(ARA) إضافة زيت
(CHIN) 加油





4

< 62 dB (A)



20100 PS
20112 PSC

5

DIN A4
70g/m^2



20100 PS	8
20112 PSC	5

6

20100 PS



DIN 32757
S2

20112 PSC



DIN 32757
S3

7

O. K.



20100 PS
20112 PSC



8

O. K.



20100 PS
20112 PSC



9





20100 PS
20112 PSC

10



11



12

O. K.



1



2

DIN A4
70g/m²



20100 PS	8
20112 PSC	5

3

O.K.



20100 PS
20112 PSC




4
I 0 R
1.
2.
3.
I 0 R
STOP
20100 PS
20112 PSC


5
1.
2.
3.
STOP
20100 PS
20112 PSC


6
10 min.
0
15 min.
°C
STOP
°C
20100 PS
20112 PSC


7
25 l
20100 PS
20112 PSC


8
1.
2.


9
1.
2.


10
I 0 R
O. K.
20100 PS
20112 PSC


11
O.K.
I 0 R
STOP
20100 PS
20112 PSC


12
I 0 R
O. K.
O. K.
20100 PS
20112 PSC


1
20100 7,7kg
20112 11,5kg
520mm
300mm
390mm


2
20100 PS
Typ ES Baujahr
Best.-Nr. 00.0120304
220-240 V
130 W
0,6 A
50-60 Hz
Baujahr
00.01.20314
100-120V
130 W
1,2 A
50-60 Hz


3
20112 PSC
Typ ES Baujahr
Best.-Nr. 00.0120304
220-240 V
300 W
1,3 A
50-60 Hz
Baujahr
00.01.20314
100-120V
300 W
2,6 A
50-60 Hz







(D) Automatische Abschaltung
(GB) Automatic cut-out
(F) Déconnexion automatique
(E) Desconexión automática
(I) Spegnimento automatico
(NL) Automatische uitschakeling
(DK) Automatisk frakobling
(S) Automatisk frånslagning
(SF) Automaattinen poiskytkentä
(N) Automatisk utkopling
(P) Desligação automática
(TR) Otomatik kapanma
(GUS) Автоматическое отключение
(CZ) Automatické vypnutí
(PL) Automatyczne wyłączanie
(H) Automatikus lekapcsolás
(SLV) Avtomatski izklop
(HR) Automatsko isključivanje
(GR) Αυτόματο κλείσιμο
(RO) Decuplare automată
(JAP) 自動的にオフ
(ARA) فصل تلقائي
(CHIN) 自动关机



(D) Automatische Abschaltung nach 10 min. Betriebszeit
(GB) Automatic cut-out after 10 minutes operation
(F) Arrêt automatique après 10 minutes d'utilisation
(E) Desconexión automática tras 10 minutos de operación
(I) Spegnimento automatico dopo 10 min. di funzionamento
(NL) Automatische uitschakeling na 10 min. machinetijd
(DK) Automatisk frakobling efter 10 min. driftstid
(S) Automatisk frånslagning efter 10 min. drifttid
(SF) Automaattinen poiskytkentä 10 min. käyttöajan kuluttua
(N) Automatisk utkopling etter 10 min. driftstid
(P) O aparelho desliga-se automaticamente após 10 min. de funcionamento
(TR) 10 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır
(GUS) Автоматическое отключение после 10 мин. работы
(CZ) Automatickévypojení po 10 min. provozní doby
(PL) Samoczynne wyłączenie po 10 minutach pracy
(H) Automatikus lekapcsolás 10 perc üzemelés után
(SLV) Avtomatično izključevanje po 10 min. pogonskega časa
(HR) Automatsko isključivanje nakon 10 minute pogona
(GR) Αυτόματο κλείσιμο μετά από 10 λεπτά λειτουργίας
(RO) Decuplare automată după 10 min. de funcţionare
(JAP) 10 分動作した後は自動的にオフします。
(ARA) فصل تلقائي بعد ١٠ دقيقة من وقت التشغيل
(CHIN) 至少运行 10 分钟后自动关机



(D) Automatische Abschaltung von ca. 15 min. bei Überhitzung des Geräts
(GB) Automatic cut-out for approx. 15 minutes when the machine overheats
(F) Déconnexion automatique de 15 min en cas de surchauffe de l'appareil
(E) Desconexión automática de aprox. 15 min. al sobrecalentarse la máquina
(I) Spegnimento automatico per 15 min. in caso di surriscaldamento dell'apparecchio
(NL) Automatische uitschakeling van ca. 15 min. bij oververhitting van het apparaat
(DK) Automatisk frakobling i ca. 15 min., hvis apparatet er overophedet
(S) Automatisk frånslagning under ca. 15 min. när apparaten är överhettad
(SF) 15 min. kestävä automaattinen poiskytkentä laitteen ylikuumentuessa
(N) Automatiks utkopling på 15 min. hvis apparatet overopphetes
(P) O aparelho desliga-se automaticamente durante 15 min. no caso de sobreaquecimento do mesmo
(TR) Cihazın aşırı ısınması durumunda, cihaz otomatik olarak 15 dak. kadar kapanır
(GUS) Автоматическое отключение прибл. на 15 мин. при перегреве прибора
(CZ) Automatické vypnutí na cca. 15 min. při přehřátí stroje
(PL) Automatyczne wyłączenie na ok. 15 min. przy przegrzaniu urządzenia
(H) 15 perces automatikus lekapcsolás a készülék túlhevülése esetén
(SLV) Avtomatska izključitev za ca. 15 min, če se aparat pregreje
(HR) Automatsko isključivanje od ca.15 min kod pregrijavanja naprave
(GR) Αυτόματο κλείσιμο περ. 15 λεπτών σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής
(RO) Decuplare automată de ca. 15 min. în caz de supraîncălzire a aparatului
(JAP) 装置がオーバーヒートした場合 15 分で自動的にオフします。
(ARA) فصل تلقائي لحوالي ١٥ دقيقة في حالة حميان الجهاز
(CHIN) 设备过热时至少关机 15 分钟

(D) Achtung, bei Tragen von Armketten
(GB) Keep bracelets clear of machine
(F) Attention, en cas de port de bracelet
(E) Cuidado al llevar pulseras
(I) Attenzione quando si indossano bracciali
(NL) Attentie, pas op met het dragen van armbanden
(DK) Vær forsigtig, hvis De bærer armbånd
(S) Var försiktigt om armband bärs
(SF) Ole varovainen ranneketjua pitäessäsi
(N) Vær forsiktig hvis armbånd bæres
(P) Cuidado ao usar pulsares
(TR) Kol zincirinize dikkat ediniz
(GUS) Внимание! Опасность при ношении браслетов
(CZ) Pozor, při nošení náramku
(PL) Uwaga, przy noszeniu branzolet
(H) Vigyázat karkötők viselése esetén
(SLV) Pozor pri nošenju zapestnic
(HR) Pozor kod nošenja narukvice
(GR) Προσοχή όταν φοράτε αλυσίδες χειρός
(RO) Atenţie, dacă purtaţi brăţări
(JAP) アームバンド着用の際は注意
(ARA) الانتباه عند لبس السلاسل اليدوية
(CHIN) 佩戴手链的使用者请注意

(D) Hineinfassen verboten
(GB) Interference prohibited
(F) Il est interdit de mettre ses doigts à l'intérieur
(E) No toque el interior
(I) Vietato introdurre le mani
(NL) Niet in het toestel grijpen
(DK) Før ikke disketter eller kassetter ind!
(S) Förbjudet att gripa tag i
(SF) Laitteen sisään koskeminen kielletty
(N) Ikke stikk inn hånden
(P) Proibido introduzir as mãos
(TR) İçerisine el sokmak yasaktır
(GUS) Дотрагиваться при работе запрещено
(CZ) Nesahat dovnitř!
(PL) Wkładanie rąk zabronione
(H) Tilos belenyúlni!
(SLV) Seči noter je prepovedano
(HR) Zabranjeno diranje unutra
(GR) Απαγορεύεται να βάζετε μέσα τα χέρια σας!
(RO) Este interzisă introducerea mâinii
(JAP) 手を中に入れないで下さい。
(ARA) ممنوع المس في الداخل
(CHIN) 禁止将手伸入

(D) Weder Büro- noch Heftklammern einführen!
(GB) Do not insert paper clips or staples
(F) N'introduire ni trombone, ni agrafe !
(E) ¡No introduzca clips ni grapas!
(I) Non introdurre fermagli o punti metallici!
(NL) Geen paperclips of nietjes in het toestel doen!
(DK) Før ikke clips ind!
(S) För varken in pappersklämmor eller gem!
(SF) Älä työnnä koneeseen paperiliittimiä!
(N) Ikke stikk inn binderser eller stifter!
(P) Não introduzir clipes nem prendedores de papel!
(TR) Ataç veya zımba teli sokmayınız!
(GUS) Не вводить скрепки или скобы для сшивания бумаг!
(CZ) Nevsunovat ani sešívací spony ani kancelářské svorky!
(PL) Nie wkładać spinaczy i zszywaczy!
(H) Ne tegyen be gem- vagy fűzőkapcsot!
(SLV) Vstavljati ne smete niti pisarniških niti spenjalnih sponk!
(HR) Ne uvoditi spajalice ili takerice!
(GR) Μην ρίχνετε μέσα συνδετήρες και συρραπτικά!
(RO) Nu introduceţi agrafe sau capse!
(JAP) ゼムクリップやホッチキスの針などを挿入しないで下さい
(ARA) لا تحاول ادخال شكلة ولا علاقة للاوراق!
(CHIN) 曲别针和钉书钉皆不得放入！

(D) Nicht der Nässe aussetzen
(GB) Do not expose to the wet
(F) Ne pas exposer à l'humidité
(E) No exponer a la humedad
(I) Non esporre all'umidità
(NL) Niet aan vocht blootstellen
(DK) Må ikke udsættes for væde
(S) Får ej utsättas för väta
(SF) Ei saa altistaa kosteudelle
(N) Skal ikke utsettes for væte
(P) Não expor à humidade
(TR) Rutubete maruz bırakmayınız
(GUS) Предохранять от попадания влаги
(CZ) Nevystavovat vlhkosti
(PL) Nie narażać na wilgoć
(H) Ne tegye ki nedvességnek
(SLV) Ne izpostavljati vlagi
(HR) Ne izlagati vlazi
(GR) Να μην εκτεθεί σε υγρασία
(RO) A se feri de umezeală
(JAP) 湿気にさらさないで下さい。
(ARA) لا يعرض للبلل
(CHIN) 请勿置于潮湿环境

(D) Achtung / Vorsicht
(GB) Warning / Caution
(F) Attention / Prudence
(E) Atención / Cuidado
(I) Attenzione / prudenza
(NL) Attentie / voorzichtig
(DK) Bemærk / forsigtig
(S) OBS / var försiktigt
(SF) Huomio / varo
(N) OBS / Forsiktig
(P) Atenção / Cuidado
(TR) Dikkat / İhtiyat
(GUS) Внимание / Осторожно
(CZ) Pozor / opatrně
(PL) Uwaga / Ostrożnie
(H) Figyelem / Vigyázat
(SLV) Pozor / Previdnost
(HR) Pozor / oprez
(GR) Προσοχή / προφύλαξη
(RO) Atenție / Precauție
(JAP) 危険/注意
(ARA) انتبه / احذر
(CHIN) 注意／小心

(D) Stromversorgung (muß jederzeit frei erreichbar sein)
(GB) Power supply (must be accessible at all times)
(F) Alimentation en courant (son accès doit être toujours libre)
(E) Suministro de corriente (tiene que ser accesible en cualquier momento).
(I) Alimentazione di corrente (deve esserne sempre garantito l'accesso)
(NL) Stroomtoevoer (moet altijd toegankelijk zijn)
(DK) Strømforsyning (skal altid være frit tilgængelig)
(S) Strömförsörjning (måste alltid vara åtkomlig)
(SF) Virran saatavuus on taattava joka hetki
(N) Strømforsyning (man må alltid ha fri tilgang til den)
(P) Alimentação de corrente (manter sempre o livre-acesso)
(TR) Elektrik ikmali (herzaman ulaşılabilir olmalıdır)
(GUS) Электропитание (должен постоянно обеспечиваться свободный доступ к нему)
(CZ) Napájení proudem (musí být kdykoliv volně přístupné)
(PL) Zaopatrywanie w prąd (musi być stale dostępne)
(H) Az áramellátás helyének (mindenkor elérhetőnek kell lennie)
(SLV) Oskrba z električnim tokom (mora biti vedno prosto dosegljiva)
(HR) Opskrba strujom (mora biti u svako doba pristupačna)
(GR) Τροφοδοσία ρεύματος (πρέπει να είναι πάντα προσιτή)
(RO) Alimentare cu curent (trebuie să se poată ajunge permanent la ea)
(JAP) 電源供給（いつでもアクセスできる状態にしてください）
(ARA) التزويد الكهربائي (يجب أن يكون دائما خالي عن الحواجز وسهل الوصول إليه)
(CHIN) 电源接口（必须随时可及）